#### Комплект поставки



- Беспроводной 3G/4G маршрутизатор

- Бл

- Блок питания 12В (опция)



- passivePoE-инжектор (опция)

(1)

3

### Описание устройства

Маршрутизатор предназначен для обеспечения доступа к Интернет через 3G/4G USB- модем. Встроенное ПО на основе OPENWRT определяет большинство современных модемов и автоматически настраивает их.

Так же основным преимуществом является использование Ethernet сети и технологии passivePoE, что позволяет разместить устройство в зоне уверенного приема 3G/4G, на расстоянии до 100 метров от сети 220В и компьютера. Температурный режим маршрутизатора лежит в диапазоне от -40 до +60 градусов Цельсия, что позволяет использовать его вне помещения.

Встроенный WiFi обеспечивает беспроводную связь в радиусе 3-х метров от роутера, а с использованием WIFI антенны до нескольких десятков метров.

#### Описание органов индикации и управления маршрутизатора



Примечание: Роутер подключается к сети питания через 4,5 и 7,8 проводники витой пары при помощи РоЕ-адаптера (пассивное РоЕ). Запрещается использовать РоЕ других стандартов.

#### Вариант использования роутера



# Руководство по быстрой настройке

Беспроводной 3G/4G маршрутизатор

# AXR-5U PoE



## Подключение аппаратной части Сетевой Соединительный адаптер Сатинистические спату-корд



Примечание: Если в месте расположения маршрутизатора нет сигналов 4G/3G/2G, то к роутеру необходимо подключить внешнюю антенну, расположенную в месте присутствия сигналов от базовой станции сотовой связи. Маршрутизатор может работать без подключения к роутеру или ПК, в этом случае доступ к сети Интернет будет осуществляться через WIFI.

6

| Настройка маршрутизатора<br>После подключения роутера откройте веб-браузер,  | В целях безопасности необходимо задать пароль<br>для доступа к настройкам роутера. Для установки пароля<br>нажмите Перейти к настройке пароля в верхней части страницы:  |
|--|--|
| введите в адресную строку <b>192.168.1.1</b> и нажмите Enter.<br>В появившемся диалоговом окне, в поле <b>User Name (Имя пользователя)</b>   | Пароль не установлен!  |
| введите значение по умолчанию: <b>root</b><br>Поле <b>Password (Пароль)</b> оставьте пустым.   | Пароль пользователя гоот не установлен. Установите пароль, чтобы защитить веб-<br>интерфейс и включить SSH.<br>ПЕРЕЙТИ К НАСТРОЙКЕ ПАРОЛЯ  |
|  | Врелите рыбранный рами пароль в поля на отклывшейся странице   |
| Выполните аутентификацию<br>Веедите логин и пароль.  | Изменить пароль администратора для доступа к устройству.   |
| Имя гоот пользователя Пароль   | Пароль   |
|  | Подтверждение  |
| BONTRE COPOUNTS  |  |
| Нажмите Войти, чтобы войти на страницу управления маршрутизатором.   | страницы.  |
| В большинстве случаев после подключения модема с<br>установленной сим-картой и подключения роутера к локальной сети<br>или компьютеру, интернет должен заработать в течении 3 мин.,<br>если этого не произошло, перейдите в Modem\Connection Profile.<br>Default Profile | Настройка беспроводной точки доступа<br>Для включения и настройки беспроводной точки доступа<br>выберите в основном меню пункт Сеть\Wi-Fi, в появившемся<br>списке беспроводных сетей нажмите кнопку Включить.<br>После применения настроек, нажмите кнопку Изменить<br>для перехода к настройке беспроводной точки<br>Список беспроводных сетей   |
| Used if no matching Custom Profile is found  | Generic MacRo211 802 11bgn   |
| General Advanced Connection Monitoring   | TadioU<br>Kawaa: ? (? ΓΓμ)   Ckopoch: ? Μόμτ/c<br>SSID: Antex   Deway: Matter  |
| Arn :  | 100 0% Беспроводная сеть отключена ВКЛЮЧИТЬ ИЗМЕНИТЬ УДАЛИТЬ   |
| Connection Password :  | В Настройке сети, на вкладке Основные настройки,   |
| PIN :  | в поле ESSID введите новое имя вашей сети.<br>Настройка сети   |
| Authentication Protocol : None ~   | Основные настройки Безопасность беспроводной сети МАС-фильтр   |
| Заполните APN, имя пользователя, пароль, тип аутентификации<br>согласно рекомендуемым вашим оператором. Так же если сим карта<br>с pin кодом, укажите его в пункте PIN. Затем внизу страницы<br>нажмите кнопку <b>Сохранить и применить</b>                              | Дополнительные настройки           Режим         Точка доступа         ✓           ESSID         Antex   |
| На вкладке <b>Безопасность беспроводной сети</b> убедитесь<br>что тип шифрования совпадает с приведенным на картинке.<br>Ниже введите новый ключ безопасности состоящий не менее<br>чем из восьми цифр и латинских символов. Запомните ero.                              | Сарантийные обязательства         12           Гарантийный срок обслуживания маршрутизатора AXR-5U составляет 12 месяцев со дня продажи.<br>Гарантийный срок обслуживания блока питания и РоЕ инжектора составляет 12 месяцев со дня продажи.           Условия предоставления гарантии           1.Гарантийный ремонт оборудования проводится при предъявлении клиентом полностью заполненного гарантийного талона.           2.Доставка оборудования, подлежащего гарантийному ремонту, в сервисную службу осуществляется клиентом старантийном за свой счет, если иное не оговорено |
| Пароль (ключ) ******* •  | в дополнительных письменных соглашениях.<br>3.Гарантийные обязательства не распространяются на материалы и детали, считающиеся   |
| Что бы настройки и изменения вступили в силу   | расходуемыми в процессе эксплуатации.<br>Условия прерывания гарантийных обязательств<br>Горонутично сблагоди стор могу быт, родоричны ороности   |
| нажмите кнопку Сохранить и применить<br>*Для сброса роутера на заводские настройки замкните и удерживайте  | <ol> <li>гарантииные ооязательства могут оыть прерваны в следующих случаях.</li> <li>1.Несоответствие серийного номера предъявляемого на гарантийное обслуживание оборудования серийному номеру, указанному в гарантийном талоне и/или других письменных соглашениях.</li> <li>2.Наличие явных или скрытых механических повреждений оборудования, вызванных нарушением</li> </ol>  |
| контакты WPS/F.Reset в течении 10 сек.   | правил транспортировки, хранения или эксплуатации.<br>3.Выявленное в процессе ремонта несоответствие Правилам и условиям эксплуатации,<br>предъявляемым к оборудованию данного типа.   |
| <b>Техническая поддержка</b><br>По всем техническим вопросам связанным с эксплуатацией   | 4.Повреждение контрольных этикеток и пломб (если таковые имеются). 5.Наличие внутри корпуса оборудования посторонних предметов, независимо от их природы, если возможность подобного не оговорена в технической документации и Инструкциях по эксплуатации.  |
| no adpecy to@antex-e.ru  | третьих лиц.   |
| Серийный номер маршрутизатора13  |  |
| С условием гарантии согласен   |  |
| (фамилия покупателя)   |  |
| (подпись покупателя)   |  |
| Дата продажи   |  |
| М.П. «»202_г.  |  |
| Продающая организация  |  |
| Фамилия и подпись продавца/  |  |